

Förberedelser

För att dekoren ska fästa på bästa sätt är det viktigt att bilen är ren. OBS! Tvätta eller vaxa inte med något som innehåller silikon eftersom det löser upp häftämnet i folien och gör att den lossnar.

Har du en nylackerad bil så rekommenderar vi att du väntar minst tre veckor innan en dekoring. Annars finns det risk att lösningsmedlen i lacker löser upp häftämnet i folien.

Efter

För att dekoren ska hålla sig fin länge gäller det att den tvättas på rätt sätt. Detta är också något som vår produktgaranti är baserad på och förutsätter.

Samtlig dekor kan tvättas med vatten och normalt bilschampo, men vänta i minimum 72 timmar med biltvätt efter det att bilen dekorerats.

Folien kan högtrycktvättas. Minimiavstånd från munstycke till dekor = 50 cm. Ej högre vattentryck än 80 kg.

Vid högtryckstvätt med varmvatten får vattentemperaturen inte överstiga 50° C. Tvättvinkel mellan munstycke och dekor skall vara 90°.

Folien tål att köras i normal maskinbiltvätt och att borstar är regelmässigt rengjorda.

Maskintvättens högtrycksagregat får inte ha högre vattentryck än 80 kg eller vara varmare än 50° C

För borttagning av olja, bensen, tjära osv. rekommenderas normalt avfettningsmedel, vilket skall sköljas bort med vatten så inte rester ligger kvar och löser upp häftämne vid kanter och skarvar.

OBS! Avvikelser från de ovan nämnda instruktionerna kan medföra att folien lossnar och att garantin ej gäller.